упорный громкоговоритель HD82 T

Руководство пользователя





ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых операций с устройством, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её
В ней содержатся важные сведения об установке, использовании и техническом обслуживании.



Описание

Компактный рупорный громкоговоритель (далее AC) серии HD в пластиковом корпусе выпускаются подготовленными для работы, с усилителями с низкоомным выходом (8 Ом).

Общие инструкции

- Во время работы, есть опасность контакта с напряжением до 100 В ~. Никогда не вносите никаких изменений на устройстве, не описанных в данном руководстве, в противном случае вы рискуете получить поражения электрическим током.
- подключение к электрической сети распределения должны выполняться квалифицированным монтажником. Убедитесь, что основные частоты и напряжения соответствуют тем, для которых устройство предназначено как это указано на метке с электрическими данными. Никогда не используйте прибор в следующих условиях: в местах, подверженных воздействию вибраций и ударов; рядом с источниками тепла.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию прибора.
- Все работы должны всегда выполняться квалифицированным техническим персоналом. .

Предупреждения и Меры предосторожности при установке

- Этот продукт в сочетании с усилителем, может производить опасные уровни звука, которые могут привести к потере слуха.
- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или очистке устройства отключите питание от основного источника.

Установка

АС может быть установлена на любой ровной поверхности (на стене, на потолке и т.п.). Для крепления используйте монтажную скобу, входящую в комплект поставки. Для регулировки угла наклона используйте болты, расположенные на торцах крепёжной скобы: отпустите их, выставьте необходимый угол и снова затяните.

Подключение

Полностью выключите все компоненты системы (как минимум, усилитель).

Подключите к АС провода от усилителя, соответствующее типу системы и необходимой мощности .

Соблюдайте полярность подключения. Это особенно важно для систем из нескольких АС.

Не забывайте о согласовании мощности усилителя и суммарной мощности подключенных АС.

Технические характеристики	HD62T
Тип акустической системы	рупорный громкоговоритель
Номинальная мощность (8 Ом)	20 Вт
Номинальная мощность (100 V)	-
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дВ	5) 900÷13.000 Гц
Чувствительность	101 дБ (1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление (SPL)	114/116 дБ
Степень защиты	lp44
Габаритные размеры (Ш х В)	125x120 mm
Масса	1.1 kg

