


# П А С П О Р Т

## На двухполосные акустические системы серии COMPACT

Двухполосные акустические системы (далее АС) серии COMPACT в пластиковом корпусе выпускаются подготовленными для работы, как с усилителями с низкоомным выходом (8 Ом), так и в системах с постоянным напряжением 70/100 В.

### Важные замечания

- Не используйте АС при температурах, выходящих за рамки рабочего диапазона.
- Для чистки поверхности АС используйте только мягкую ткань, слегка смоченную водой. Не применяйте никаких чистящих средств или растворителей.
- В случае неправильного использования АС, например, при плохом контакте в разъеме для подключения к усилителю или использовании усилителя большей мощности, чем мощность АС – производитель не несет никаких гарантийных обязательств.



**Внимание!** Во время работы в системе с постоянным напряжением 100 В избегайте контакта со входными разъемами АС. Это может привести к поражению электрическим током. Подключение АС к таким сетям должно производиться квалифицированным персоналом. Следите за суммарной мощностью АС и максимальной мощностью усилителя. Ошибка может привести к повреждению усилителя!

### Применение

АС серии COMPACT поставляются полностью подготовленными для быстрой и лёгкой установки. На задней стенке находится переключатель, позволяющий выбрать мощность АС для работы в сетях с постоянным напряжением (70/100В) или переключиться в режим работы с усилителями, рассчитанными для работы на низкоомную нагрузку. Сопротивление АС в этом режиме составляет 8 Ом. Все АС серии COMPACT – двухполосные, так и для музыкального сопровождения с высоким качеством. Корпус АС выполнен во влагозащищенном исполнении, что позволяет использовать их на открытых площадках.

### Установка

АС может быть установлена на любой ровной поверхности (на стене, на потолке и т.п.). Для крепления используйте монтажную скобу, входящую в комплект поставки. Для регулировки угла наклона используйте «барашки», расположенные на торцах крепёжной скобы: отпустите их, выставьте необходимый угол и снова затяните.

### Подключение

Полностью выключите все компоненты системы (как минимум, усилитель).  
Переведите селектор на задней панели в положение «OFF» (выключено) перед подключением АС.  
Подключите к АС провода от усилителя, используя зажимные контакты.  
Переведите селектор на задней панели АС в положение, соответствующее типу системы и необходимой мощности.  
Соблюдайте полярность подключения. Это особенно важно для систем из нескольких АС.  
Не забывайте о согласовании мощности усилителя и суммарной мощности подключенных АС.

### Технически характеристики

Модель	COMPACT 44T	COMPACT 55T	COMPACT 66T	COMPACT 88T
Тип	двухполосная, фазоинвертер			
Мощность (IEC), Вт	310	450	600	600
8 Ом	30	40	60	120
70/100 В	15/10/5	20/10/5	30/20/10	60/30/15
Диапазон частот (± 3дБ)	100Гц - 18 кГц	80Гц - 18 кГц	65Гц - 19 кГц	60Гц - 19 кГц
Чувствительность (1Вт/1м)	87 дБ	89 дБ	90 дБ	91 дБ
Температурный диапазон, С	от - 30 до + 45			
Подключение	контакты "под зажим"			
Размеры (Ш x В x Г), мм	145x250x165	165x302x172	193x344x202	261x445x275
Вес, кг	1,45	3,4	3,8	7,46